

Pneumatisch betätigte Ventile - Eco-Line

5/2-Wege & 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/4"

Baureihe RV30

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
RV 5231-08 A	Federrückstellung*	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.	
RV 5232-08 A	Impulsventil	G 1/4" (Pilot G 1/8")	1150 l/min.	
5/3-Wege				
RV 5332-08C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/4" (Pilot G 1/8")	850 l/min.	
RV 5332-08E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/4" (Pilot G 1/8")	850 l/min.	
RV 5332-08P A	Mittelstellung belüftet	G 1/4" (Pilot G 1/8")	850 l/min.	

* Luftfeder



Federrückstellung



Impulsventil



5/3-Wege Ventil

5/2-Wege & 5/3-Wege Pneumatikventile G 1/2"

Baureihe RV40

Typ	Funktion	Gewinde	Durchfluss	Symbol
5/2-Wege				
RV 5241-15 A	Federrückstellung*	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.	
RV 5242-15 A	Impulsventil	G 1/2" (Pilot G 1/8")	2250 l/min.	
5/3-Wege				
RV 5342-15C A	Mittelstellung geschlossen	G 1/2" (Pilot G 1/8")	1350 l/min.	
RV 5342-15E A	Mittelstellung entlüftet	G 1/2" (Pilot G 1/8")	1350 l/min.	
RV 5342-15P A	Mittelstellung belüftet	G 1/2" (Pilot G 1/8")	1350 l/min.	

* mechanische Feder



Federrückstellung



Impulsventil



5/3-Wege Ventil

Mehrfachanschlussplatten

für Baureihe RV10 - RV40

für Baureihe RV10

Typ für 3/2-Wege Ventile	Typ für 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile	Beschreibung
für Baureihe RV10		
V 31-**	V 51-**	Mehrfachanschlussplatte
V 31-BP	V 51-BP	Blindplatte* zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen
V 31-REP	V 51-REP	Ersatzdichtung inkl. Schrauben für Ventilmontage



für 3/2-Wege Ventile

für Baureihe RV20

Typ	Typ	Beschreibung
für Baureihe RV20		
V 32-**	V 52-**	Mehrfachanschlussplatte
V 32-BP	V 52-BP	Blindplatte* zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen
V 32-REP	V 52-REP	Ersatzdichtung inkl. Schrauben für Ventilmontage



für 5/2-Wege & 5/3-Wege Ventile

für Baureihe RV30

Typ	Typ	Beschreibung
für Baureihe RV30		
V 33-**	V 53-**	Mehrfachanschlussplatte
V 33-BP	V 53-BP	Blindplatte* zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen
V 33-REP	V 53-REP	Ersatzdichtung inkl. Schrauben für Ventilmontage

für Baureihe RV40

Typ	Typ	Beschreibung
für Baureihe RV40		
V 34-**	V 54-**	Mehrfachanschlussplatte
V 34-BP	V 54-BP	Blindplatte* zum Verschließen von nicht benötigten Anschlussplätzen
V 34-REP	V 54-REP	Ersatzdichtung inkl. Schrauben für Ventilmontage

* inkl. Schrauben, ohne Dichtung, ** bitte Anzahl Stationen eingeben (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14)

Bestellbeispiel: V 31-**

Standardtyp

Anzahl der gewünschten Stationen:

2 Stationen	-2	10 Stationen	-10
4 Stationen	-4	12 Stationen	-12
6 Stationen	-6	14 Stationen	-14
8 Stationen	-8		



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

technische Beratung: +49 (0)561-9 5885 - 9

verkauf@landefeld.de

LANDEFELD